

TISPLUS SCAN HANDLE FÜR DOLPHIN 70e/75e

1. STYLUS-BENUTZUNG

Vor dem Einsetzen befestigen Sie bitte die Schlaufe des Stylus-Halters an der rechten Seite des Scan Handle. Der Scan Handle ist nicht dafür ausgelegt, ein Gerät mit am Gerät montierten Stift aufzunehmen.



HINWEIS: Bitte setzen Sie das Gerät nicht in den Scan Handle ein, solange sich dieser in der gesperrten Position befindet. Verschlussmechanismus und Kontaktstifte können dadurch beschädigt werden.

2. EINSETZEN

Bevor Sie das Gerät in den Scan Handle einsetzen, stellen Sie bitte sicher, dass der Griff sich im ungesperrten Zustand befindet. Sind Rev.-Code und Datumscode sichtbar, befindet sich der Griff im gesperrten Zustand. Sind diese Kennzeichnungen nicht sichtbar, so ist der Griff entsperrt (s. Foto rechts)



Drücken Sie das Gerät in die Halterung, bis der Auswurf-Knopf mit einem "Klick" einrastet.



3. ENTNAHME

Drücken Sie den Auswurf-Knopf, bis die Halterung sich in die entsperrte Position bewegt. Nun können Sie das Gerät nach vorn aus der Halterung herausziehen.



4. PFLEGE

Verwenden Sie kein Öl zum Schmieren der Mechanik. Öl entzieht dem Kunststoff die Weichmacher, die Kunststoffteile werden brüchig. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des TISPLUS Scan Handle. Reinigen Sie den TISPLUS Scan Handle nur mit einem feuchten Tuch.