

TISPLUS SCAN HANDLE FÜR ZEBRA MC40

1. GUMMISCHUTZHÜLLE MONTIEREN



Der TISPLUS Scan Handle wurde für den MC40 **mit montierter Gummischutzhülle** entwickelt, um besten Schutz für das Gerät während der Datenerfassung zu bieten. **Bitte setzen Sie das Gerät vor der Verwendung des TISPLUS Scan Handle in die Gummischutzhülle ein.**

3. ENTRIEGELN, ENTNEHMEN

Drücken Sie die Taste an der Unterseite der Halterung nach oben bis sie entriegelt und schieben sie dann bis zum Anschlag nach vorn.



Nun ziehen Sie das Gerät nach vorn heraus und nehmen Sie es aus der Halterung.



2. EINSETZEN, VERRIEGELN

Achten Sie bitte vor dem Einsetzen des MC40 in den TIS GunGrip darauf, dass die Freigabetaste auf der Unterseite der Halterung in der **entriegelten Position steht (rechtes Bild).**



HINWEIS

Schieben Sie das Gerät nicht tief in den MC40 ein, während die Freigabetaste in der Verriegelungsposition ist, bis die Verriegelungsbremsen vollständig freigegeben sind. Ansonsten kann die Halterungskraft reduziert werden und das mechanische Verriegelungsmechanismus beschädigt werden.

Schieben Sie den MC40 in die Halterung, bis die Freigabetaste in der Verriegelungsposition einrastet.



4. PFLEGE

Reinigen Sie den TISPLUS Scan Handle nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Öl zum Schmieren der Mechanik. Öl entzieht dem Kunststoff die Weichmacher, die Kunststoffteile werden brüchig. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des TISPLUS Scan Handle.